



PROFI QUICK PROFESSIONELLER SKISPANNER PROFESSIONAL SKI VICE

Der PROFI QUICK Skispanner ermöglicht es, den Ski einfach und sicher in vier verschiedenen Positionen zu halten. Dabei bleiben beide Kanten jeweils frei zugänglich.


The PROFI QUICK Ski Vice makes it possible to hold the ski simply and securely in four different positions. Both edges remain freely accessible.



①

Das Fixieren des Skis erfolgt schnell und einfach per Seilschleife. Diese wird am Bindungskopf eingehängt und mit etwas Spannung am Mittelteil angebracht (siehe Abb. 1).

The ski is fixed quickly and simply by rope loop. This one is attached to the binding head and mounted with a little tension to the middle part (see Fig. 1).



②

Mit den beiden Unterlag- bzw. Wendeplatten „U“ (siehe Abb.2) können die Auflagestützen um 180° Grad gewendet am Tisch befestigt werden. So liegt der Ski mit festem Halt diagonal zum Anwender hin geneigt im Spanner.

Both supports can be fixed by 180° to the table using the two reversing panels (see Fig.2). In this way the ski is fixed with firm foothold in a diagonal position towards the user.

Zum Bearbeiten der Kanten wird die Kantenschleifmaschine ES 2000 von **raze-cat** langsam und mit gleichmäßigem Druck gegen die Belagfläche über die Skikante geschoben. Als Schleifdruck gegen die Kante genügt das Eigengewicht der Maschine.

To prepare the edges, the ES 2000 edge grinder by **raze-cat** is slid slowly across the ski with a uniform pressure against the base surface. The grinding pressure of the machine own's weight is sufficient.